

取扱説明書

■機能

時計機能：①時刻表示 ②日付表示 ③アラーム ④時報
ストップウォッチ機能：①1/100秒ストップウォッチ ②スプリット計測機能

■主なボタン操作

Aボタン（「MODE」ボタン）

「時計機能」→「ストップウォッチ機能」→
「アラーム時刻合わせ」→「時計合わせ」
の順で機能を切り替えることができます。
（※ストップウォッチを使用したときは、
Aボタン1回で「時計機能」に戻ります。）

Bボタン（「RESET」ボタン）

時計機能のとき：アラーム時刻の表示
ストップウォッチ機能のとき：リセット、スプリット計測

Cボタン（「START/STOP」ボタン）

時計機能のとき：日付表示
ストップウォッチ機能のとき：スタート、ストップ




■時刻・日付の合わせ方

1. 時計機能の状態からAボタンを3回押すと、「秒」表示が点滅し時計合わせの表示になります。
2. Cボタンを押すと「秒」表示が「00」になります。
3. 次にBボタンを押すと「分」表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせてください。長押しすると早く進みます。
4. 次にBボタンを押すと「時」表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせてください。長押しすると早く進みます。
※画面下部に「A」が表示されているときは午前、「P」が表示されているときは午後を表します。24時間表示の場合は「H」が表示されます。
5. 次にBボタンを押すと「日」表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせてください。
6. 次にBボタンを押すと「月」表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせてください。
7. 次にBボタンを押すと「曜日」表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせてください。
8. 最後にAボタンを押して、時刻、日付、曜日の設定は終了です。

■日付表示

時計機能の状態からCボタンを押すと、ボタンを押している間、日付が表示されます。

■アラーム機能／アラーム時刻の合わせ方

1. 時計機能の状態からAボタンを2回押すと、アラーム時刻合わせの表示になります。
2. はじめに「時」表示が点滅しますので、Cボタンを押して合わせてください。
3. 次にBボタンを押すと「分」表示が点滅しますので、Cボタンを押して「分」を合わせてください。
4. 最後にAボタンを押して、アラームの設定は終了です。
5. セット時間になりますとアラームが約1分間鳴ります。アラームを止めるときはBボタンを押します。Cボタンでアラームを止めると、スヌーズ機能が働き、5分後にまたアラームが鳴ります。スヌーズ機能を解除する場合はBボタンとCボタンを同時に押します。
6. アラームのON/OFFの切り替えは時計機能の状態からBボタンとCボタンを同時に押します。画面の下部のアラームマーク「」が表示されていれば、ONの状態、表示されていなければOFFの状態を表します。

■時報のON/OFF

1. 時報のON/OFFの切り替えは時計機能の状態からBボタンを押しながらAボタンを押します。
2. Bボタンを押している間、時報のON/OFFを確認することができます。画面上部に「SU MO TU WE TH FR SA」が表示されていれば時報ON、表示がなければ時報のOFFを表します。



■ストップウォッチ

(通常のタイムを計測する)

① A ボタンを押して時計機能から、ストップウォッチ機能に切り替えます。

② C ボタンを押すと計測が始まります。

③ もう一度 C ボタンを押すと計測が止まります。

④ B ボタンを押すとリセットされます。

(スプリットタイムを計測する)

① C ボタンを押すと計測が始まります。


② B ボタンを押すと表示が止まります。

③ もう一度 B ボタンを押すと止めていた時間が加算され、スタートします。

④ C ボタンを押すと計測が止まります。

⑤ B ボタンを押すとリセットされます。

(※上記③でBボタンを押さずにCボタンで計測を止める事ができます。その場合、Bボタンを押すとスプリットタイムから計測タイムに表示が切り替わります。)



●製品仕様

防水仕様	日常生活用強化防水	5気圧
アラーム	1分間	
最大表示時間	23時間59分59秒	
計測単位	1/100秒 (0~30分)、1秒 (左記以外)	
精度	±0.013%以内	
作動温度範囲	0℃~40℃	
電池	リチウムボタン電池CR2032×1個	

●お手入れ方法

本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をつけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変形、変色、破損のおそれがあります。

●製品についてのお願ひ事と注意

- 1) 高温、磁気が多い場所に置かないでください。
- 2) 加熱、分解、改造、火中での使用は避けてください。
- 3) 水中でのボタン操作は避けてください。
- 4) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

●電池寿命

本製品は新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。(1日30秒アラームを鳴らした場合) 製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので表示期間より電池寿命は短い場合があります。

●電池交換 (使用電池: リチウムボタン電池CR2032×1個)

- 1) 電池容量が少なくなると、表示が薄くなったり、誤動作および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなることがあります。電池交換の目安にしてください。
- 2) 電池交換は必ずお買い上げ店、または時計専門店にご用命ください。
- 3) 電池交換は保証期間内であっても有料になります。
- 4) 電池が切れたまま長時間放置しますと故障の原因になりますのでお早めに交換してください。
- 5) 本製品は防水構造のため、電池交換の際に本体を開閉しますと防水性能を維持できなくなる場合があります。電池交換の際には防水検査をご用命ください。

⚠ 警告

- お客様は本製品から電池を取り出さないでください。
- やむを得ない理由によりお客様が電池を取り出した場合、電池は乳幼児の手の届かない場所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。

⚠ 注意

- 本製品を加熱、火に入れないでください。電池が発熱、破裂し、けがの原因になります。
- ストラップを持ち、本製品を振り回さないでください。機器の故障、けがの原因になります。