

## ◆ ご使用方法

- (1) ベルト等にクリップで取り付けます。
- (2) リセットボタンを押して表示を「00000」にしてから歩き始めます。

## ◆ 製品使用

最大99,999歩まで計測できます。

## ◆ 使用電池

LR44 (アルカリボタン電池)

## ◆ 電池寿命

この歩数計は新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。  
(製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、電池寿命は表示期間よりも短い場合があります。)

### 電池についての警告

- ショート、分解、加熱、火に入れないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入った時にはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

### 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

※ (+)、(-) を正しく入れてください。

※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。