

DRETEC Luggage

荷物用はかり ラゲル

LS-100

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。この取扱説明書には、重要な注意事項と製品の取り扱い方を記載しております。よくお読みの上、各機能を十分にご理解いただき、本製品を末永くご愛用ください。なお、この取扱説明書はお読みになられたあと、ご使用時にいつでも見られますよう大切に保管してください。

輸入発売元 株式会社ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

【お客様相談センター】 ☎0120-875-019

(受付時間：月～金 10:00～12:00, 13:00～16:00
祝祭日および当社指定休日を除く)
<http://www.dretec.co.jp>

保証規定

- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※ 誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地震等による故障または損傷。
 - ※ ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※ 本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※ 本保証書のご提示がない場合。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- 電池は保証対象外です。
- お客様にご記入いただいた保証書の控入れは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意を頂くことなく、上記の利用目的以外には使用いたしません。
- お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

保証書

本製品の修理は本保証書をご持参の上、お買い上げ店へご相談ください。
本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。
対象部品：本体 保証条件：持込修理
保証期間：お買い上げ日より1年以内


保証書

お買い上げ年月日
お買い上げ店

お名前
ご住所

お電話番号

各部の名称



- A：ON/OFFボタン
- B：表示部
- C：フック
- D：電池カバー
- E：止め金具
- F：ストラップ

ご使用方法

●通常のはかり方

① を押す

ON/OFFボタンを押して電源を入れます。
※ON/OFFボタンを押すとはかり表示部が全点灯します。
約3秒後に「0.0kg」の表示になります。(左図参照)
※約3秒後に「0.0kg」以外の数字が表示されましたら「ON/OFF」ボタンでいったん電源を切ってから再度電源を入れてください。
※電源を入れるときは、何も吊り下げないでください。

② ストラップを荷物に取り付ける

荷物にストラップを取り付けます。
※荷物の取手などにストラップを回し込み、止め金具部分にフックをかけます。

③ はかる

ゆっくりと垂直に持ち上げます。
※「0.0kg」の表示を確認してからゆっくりと持ち上げてください。
※重量が確定すると音が鳴って、表示が固定されます。
※最大表示は51kgです。
最大表示を超える計量物をはかると「EEEE」と表示されます。
※本体が斜めになると正確にはかれない場合があります。

④ を押す

荷物を下ろし、ON/OFFボタンを押すと「0.0kg」に戻ります。さらに約3秒長押しすると、電源が切れます。
※操作をしないと約30秒後に自動で電源が切れます。

●風袋引き、荷物などの重さを差し引くはかり方

① はかる

通常のはかり方と同じように容器だけの計量をします。
※「0.0kg」の表示を確認してから風袋(中身を入れていない容器や包装)を測ります。
※重量が確定するとアラームが鳴って、表示が固定されます。

② を押す

容器を下ろさずに、ON/OFFボタンを押して「0.0kg」に戻します。

③ はかる

中身を入れて、ゆっくりと垂直に持ち上げます。
※重量が確定するとアラームが鳴って、表示が固定されます。
※中身だけの重量が表示されます。
※最大表示は風袋を入れて、51kgです。
最大表示を超える計量物をはかると「EEEE」と表示されます。

④ を押す


荷物を下ろし、ON/OFFボタンを押すと「0.0kg」に戻ります。さらに約3秒長押しすると、電源が切れます。
※操作をしないと約30秒後に自動で電源が切れます。

お手入れ方法

- 1) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をふきんにつけて拭き取ってください。
- 2) お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変質するおそれがあります。

電池の入れ方

- 1) 裏面の電池カバーを取りはずします。
- 2) 同梱の電池の極性(＋・－)を間違えないように入れてください。(下図参照)



- ※電池は新しいものと古いものを混ぜて使用しないでください。また、同一ブランドの電池を使用してください。
- ※ニッケル水素電池(1.2V)は使用しないでください。
- 3) 電池カバーをバチッと音がするまで押し込んで閉じます。
- ※ご使用中に電池が消耗しますと表示部左上に「」のマークが表示されます。交換の目安にしてください。表示部に「L.O」が表示されたときは速やかに新しい電池と交換してください。
- ※付属の電池は動作確認用電池ですので、電池寿命は短い場合があります。
- ※電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

精度範囲

はかる量	精度
20kgまではかる場合	±0.3kg
20kgを越え50kgまではかる場合	±0.5kg

(使用場所の温度20℃±5℃の場合)

- 本製品は家庭で使用されるために作られたものです。品物の売買取引や、公にその物の重さを証明する場合には使用しないでください。

⚠️ 製品についてのお願ひ事とご注意

- はかりは精密機器です。落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
- 故障の原因になります。
- 計量物はゆっくりとつり下げてください。
- 急に負荷をかけると故障の原因になります。
- 人の体重を測ったり、明らかに50kg以上ある計量物を測らないでください。
- 故障の原因になります。
- 高温になる場所に置かないでください。
- 機器の表面が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- ストーブの近く、直射日光の当たるところには放置しないでください。
- 湿気や磁気が多い場所に置かないでください。
- 故障の原因になります。
- 加熱、分解、改造、水中での使用はしないでください。
- 故障の原因になります。

⚠️ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に入れてください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池は乳幼児の手が届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入った時には、きれいな水で洗い直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠️ 電池についてのご注意

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ※ 電池の極性(＋・－)を正しく入れてください。
- ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

主な仕様

最大計量	： 50kg
最小表示	： 0.1kg
安定所要時間	： 約3秒
消費電流	： 単4形乾電池×2個(動作確認用)
オートパワーオフ	： 約30秒