

取扱説明書

保証規定

● 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災地変等による故障または損傷。※ご使用上に生じる外観の変化。※本保証書に販売店、およびお買上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。※本保証書のご提示がない場合。※一般家庭以外(例として、商用としての使用)に使用された場合の故障および損傷。●有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。●電池は保証対象外です。●保証期間内に、正常なご使用状態で故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。●この保証書は本書に明示した期間において無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。●本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.) ●保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。●取り扱い上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。


お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくことなく、上記の利用目的以外には利用いたしません。

△ 電池について

●ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投じない。●電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。●電池は乳幼児の手の届くところに置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。●電池の極性(+−)を正しく入れる。●電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。●電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。●使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

● 各部の名称とはたらき



● 時計のセット方法

- 1)「MODE」ボタンを3秒以上押し続けると「時」が点滅します。
- 2)「10sec」ボタンを押して、午前「AM」、午後「PM」、24時間表示「24」を切り替えます。
- 3)「10min」「1min」ボタンを押して「時」を合わせます。
※「10min」ボタンは1回押すごとに10時間ずつ進みます。「1min」ボタンは1回押すごとに1時間ずつ進みます。

4)「START/STOP」ボタンを押すと「分」が点滅します。

5)「10min」「1min」ボタンを押して「分」を合わせます。

※「10min」ボタンは1回押すごとに10分ずつ進みます。「1min」ボタンは1回押すごとに1分ずつ進みます。

6)「MODE」ボタンを押してセット完了です。

● カウントダウン機能

1)「RESET」ボタンを押して表示を「00MOOS」にします。

2)「10min」「1min」「10sec」ボタンを押して時間をセットします。

例1)21分30秒とセットする場合

:「10min」ボタンを2回押す→「1min」ボタンを1回押す→「10sec」ボタンを3回押す

例2)5分とセットする場合:「1min」ボタンを5回押す

例3)40秒とセットする場合:「10sec」ボタンを4回押す

3)「START/STOP」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セット時間になるとアラームが約30秒間鳴ります。(セット時間が5分を超えるときは、10分前と5分前にプレアラームが鳴って知らせます。プレアラーム機能は解除できません。)

4)アラームを止めるときは、どのボタンを押しても止まります。(リピート機能:「RESET」ボタン以外のボタンでアラームを止めると、もとのセット時間に戻ります。)

5)カウントダウン中「START/STOP」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントダウンする場合は再度「START/STOP」ボタンを押してください。

● カウントアップ機能

1)「RESET」ボタンを押して「00MOOS」表示にします。

2)「START/STOP」ボタンを押すとカウントアップが始まります。

3)「START/STOP」ボタンを押すとカウントアップは停止します。

※タイマーをメイン表示にしない場合でもカウントダウン・カウントアップ機能は使用できます。

■ 電池交換(使用電池:単4形乾電池×1個)

電池容量が少なくなってきたら、表示が薄くなったり、誤作動および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなることがあります。電池交換の目安にしてください。

電池交換は以下の手順でおこなってください。

1)本体裏面の電池カバーを矢印の方向にスライドさせて取りはずします。

2)古い電池を抜き取り、新しい電池の極性(+・-)を正しく入れます。

※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。

※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。

3)電池カバーを閉じます。

■ 電池寿命

このタイマーは新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。(1日30秒アラームを鳴らした場合)付属の電池は動作確認用電池ですので、電池寿命が短かったり、電池残量が不足している場合があります。

■ 取り扱い上のご注意

1)高温、多湿や磁気の多い場所に置かないでください。

2)加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。

3)落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

4)本体の汚れはかたく絞った布で拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を布につけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

24-09

材質
本体：ABS樹脂



台紙



パック：PET

タイマー

24 12:34^(L)
01M59^S

メインで使う表示を
大きくできる

時計

01M59^S
12:34^(L)
24



本製品はネオジム磁石を使用しています。

心臓ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器を装着している方は、製品を胸ポケットに入れるなど体に密接した状態での長時間の使用は避けてください。また磁石を携帯電話、アナログ時計、磁気カード、磁気テープ、乗車券などに近づけないでください。記憶内容が破壊されるおそれがあります。

仕様

表示方法	液晶 2段表示
アラーム鳴動時間	約 30 秒
最大セット時間	99 分 50 秒
カウントアップ最大計測時間	99 分 59 秒
時計精度	月差 ±60 秒
使用電池	単4形乾電池 ×1個

※ 製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

保証書

本保証書は保証規定記載内容によりこの製品を保証いたします。

対象部品：本体 保証条件：持込修理 保証期間：お買い上げ日より 1 年間

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

お買い上げ年月日
お買い上げ店

お名前
ご住所

お電話番号

品 名

大画面タイマー「シャボン 6 デュオ」

品 番

T-646

お客様サポート



輸入販売元 株式会社ドリテック 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9
URL : <https://www.dretec.co.jp>

MADE IN CHINA